




# TS-L HYDRO

**UPUTSTVO ZA INSTALACIJU, PODEŠAVANJE I KORIŠĆENJE**



CE

**EN 13240**

Poštovani kupci

Cenimo Vaše poverenje i odluku da koristite „TIM SISTEM“ proizvod.

Vi ste uložili u energetski efikasan i visoko kvalitetan proizvod, TS-L HYDRO kamin na drva.

Vaša kupovina će Vam pružiti dugotrajno, čisto i komforno grejanje uz minimalno održavanje.

Molimo Vas da pažljivo i u potpunosti pročitate ovo uputstvo.

Svrha ovog uputstva je da Vas informiše o instalaciji, radu i održavanju Vaše kaminske peći.  
Ostavite uputstvo da Vam bude pri ruci da bi mogli da ga koristite po potrebi. U njemu ćete naći informacije koje će Vam koristiti i sada i u godinama koje su pred Vama.

Uverite se da su prilikom instaliranja kaminske peći ispunjeni svi bezbednosni standardi i da su sve cevi, spojevi cevi sa kaminskom peći i spojevi cevi sa zidom urađeni propisno.

Nepoštovanje ovih standarda i nemar prilikom instalacije može dovesti do štete na imovini ili da ugrozi Vaš život i Vaše zdravlje!

Postavite Vašu kaminsku peć na bezbedno mesto, dalje od frekventnih prolaza i vrata. Postavite je blizu dimnjaka i rozetne na dimnjaku.

Želimo Vam mnogo prijatnih trenutaka uz TS-L HYDRO.

TIM SISTEM d.o.o.

## SADRŽAJ

UPOZORENJE PRE UPOTREBE .....	4
OPIS KAMINSKE PEĆI .....	5
INSTALIRANJE KAMINSKE PEĆI.....	7
POTPALA I LOŽENJE.....	9
UPRAVLJANJE RADOM KAMINSKE PEĆI .....	10
I – automatska regulacija rada kaminske peći (regulacija primarnog vazduha) .....	11
II - regulacija sekundarnog vazduha .....	12
INSTALIRANJE KAMINSKE PEĆI U SISTEM ZA VODENO GREJANJE .....	13
Montaža na zatvoreni sistem centralnog grejanja .....	13
Montaža na otvoreni sistem centralnog grejanja.....	15
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE KAMINSKE PEĆI .....	17
NEPRAVILNOSTI U RADU. PREPORUKE ZA NJIHOVO OTKLANJANJE .....	18
OPŠTE NAPOMENE .....	19
SAVETI ZA ZAŠTITU OKOLINE .....	19
Pakovanje.....	19
Proizvod .....	19
IZJAVA GARANCIJE .....	24

## UPOZORENJE PRE UPOTREBE

Da bi Vaš proizvod radio pravilno veoma je važno da pažljivo pročitate ovo uputstvo i da se striktno pridržavate instrukcija za upotrebu i rukovanje.

Za sagorevanje koristiti isključivo čvrsta goriva kao što su drva ili drveni briketi. Zabranjeno je u ložište ili na plotnu kaminske peći stavljati eksplozivne naprave i materije. Zabranjeno je držati lako zapaljive materije u neposrednoj blizini kaminske peći.

Za pravilno sagorevanje, pri normalnom radnom režimu, podpritisak u dimnjaku trebao bi biti od 12-15Pa. U slučaju da je podpritisak veći od 17Pa, mora se instalirati regulaciona klapna na dimnjaku.

Prostoriju u kojoj se nalazi kaminska peć potrebno je redovno provetrvati radi dotoka svežeg vazduha neophodnog za sagorevanje.

Delovi kaminske peći se zagrevaju za vreme rada na visoke temperature i potrebna je odgovarajuća predostrožnost pri rukovanju. Ne dozvoliti deci rukovanje i iganje u blizini kaminske peći.

Na kaminsku peć se smeju ugrađivati samo oni rezervni delovi koje dozvoljava proizvođač. Na kaminskoj peći se ne smeju vršiti izmene.

Pri prvom loženju može doći do blagog dimljenja, naročito sa površine plotne. To je uobičajena pojava koja nastaje zbog sagorevanja naslaga na površini plotne (antikorozivna zaštita, boje, prašina....). Prostoriju u kojoj je kaminska peć provetrvati tokom prvog loženja .

Peć nije preporučljivo priključiti na zajednički dimnjak jer se to može loše odraziti na potrebnu promaju.

Na isti dimnjak ne sme biti priključen uređaj koji kao gorivo koristi gas.

Prilikom loženja koristiti zaštitne rukavice jer je ručica vrata zagrejana.

Prilikom instaliranja moraju se poštovati nacionalne i lokalne odredbe za instaliranje kaminske peći.

U slučaju nepridržavanja uputstva za korišćenje proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nastalu štetu na kaminskoj peći.

## OPIS KAMINSKE PEĆI

Etažna kaminska peć TS-L HYDRO je proizvedena i ispitana prema Evropskom standardu EN 13240. Na slici 1 je prikazan izgled kaminske peći sa sastavnim delovima bitnim za rukovanje.

Etažna kaminska peć TS-L HYDRO poseduje kotao (slika1, pozicija 9) zapremine 13.5l koji je urađen od kotlovnih limova, debljina predviđenim standardima. Ovakvom izradom se povećava radni vek kotla. Priklučci za vodu su 1".

Gornja ploča kaminske peći je čelična plotna (slika1, pozicija 4).

Vrata ložišta (slika1, pozicija 1) su čelična sa prozirnim stakлом (slika1, pozicija 7).

Priklučak za odvod dima (slika1, pozicija 5) je od sivog liva koji je montiran na plotnu sa dva vijka.


Svi materijali od kojih je izrađena kaminska peć se mogu reciklirati.

Zaptivni elementi su izrađeni od materijala koji NE sadrži azbest.

Rešetka u ložištu (slika1, pozicija 8) je od sivog liva.

Delovi kaminske peći:

- 1 – vrata ložišta
- 2 – regulator primarnog vazduha (Rathgeber)
- 3 – regulator sekundarnog vazduha
- 4 – gornja ploča
- 5 – odvod dima
- 6 – ručica
- 7 – staklo
- 8 – rešetka
- 9 – kotao



Slika 1. Sastavni delovi kaminske peći TS-L HYDRO

Tehničke karakteristike:

Model		TS-L HYDRO
Maksimalna snaga	kW	15
Noominalna snaga	kW	11,85
Minimalna snaga	kW	8
Toplota predata vodi pri nominal. snazi.	kW	5,61
Toplota predata vazduhu pri nominal snazi	kW	6,24
Efikasnost	%	70
Gorivo		drvo, drveni briket
Dimenzije peći	mm	561 x 555 x 1022
Dimenzije ložišta	mm	360 x 390 x 370
Težina	kg	153
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala		
Od nazad	mm	400
Sa strane	mm	400
Od napred	mm	800
Sadržaj CO (13% O <sub>2</sub> )	%	0,2861
Prečnik dimovoda	mm	Ø150
Položaj dimovoda		Centralno na gornjoj ploči
Potrošnja pri nominalnoj snazi	kg/h	3,84
Temperatura dimovodnih gasova	°C	220
Regulacija vazduha		
Primarna		Automatski (Rathgeber)
Sekundarni		Manualno
Kapacitet bojlera	l	12,5
Potreban potdpritisak u dimnjaku	Pa	12±2

Etažna kaminska peć je namenjena za zagrevanje stambenih prostorija. Sastavni deo instalacije je ventil za termički ispust koji služi kao termoosigurač od eventualnog pregrevanja.

Preporučuje se termički osigurač Caleffi 544 ½ prikazan na slici 2.

Napomena: Termički osigurač nije deo proizvoda i ne isporučuje se uz proizvod. Garancija kotla važi isključivo uz ugrađen termički osigurač.



Slika 2. Termički osigurač Caleffi

## INSTALIRANJE KAMINSKE PEĆI

Kaminsku peć ne smete postaviti u neposrednoj blizini drvenih elemenata, rashladnih uređaja plastičnih delova nameštaja i drugih zapaljivih materijala zato što tokom svog rada (pri sagorevanju goriva) ostvaruje visoku radnu temperaturu koja se raspoređuje po spoljašnjosti kaminske peći. Najmanje rastojanje između kaminske peći i okolnih elemenata je 50 cm, a od zapaljivih materijala 80 cm.


Ukoliko je podloga na koju ćete postaviti peć od lako zapaljivog materijala (drvo, topli pod, laminat...) potrebno je postaviti zaštitu od lima - bočno širine 10 cm, a spreda 50 cm.

Kaminska peć je zbog svoje težine neophodno instalirati na pod odgovarajuće nosivosti. Ukoliko ista ne odgovara zahtevima, moraju se preduzeti pogodne mere da bi se to postiglo (npr. raspodela težine). Kaminsku peć povezati sa dimnjakom dimovodnim cevima preko priključka na gornjoj strani kaminske peći, tako da se obezbedi adekvatna zaptivenost i protok dima od kaminske peći ka dimnjaku. Dimovodna cev ne sme biti preduboko uvučena u dimnjak da ne bi smanjila površinu poprečnog preseka i time narušila promaju u dimnjaku. Ne koristiti reducir koji bi smanjili poprečni presek cevi za odvod dima.


Kaminska peć zahteva ubacivanje svežeg vazduha u prostoriju u kojoj je instalirana, pri čemu površina otvora za ubacivanje svežeg vazduha ne sme biti manja od  $0,4\text{dm}^2$ . Uređaj za dovod svežeg vazduha montirati van zajedničke prostorije za ventilaciju koja mora biti osigurana vratima i rešetkom.

Ventilatori koji rade u istoj prostoriji u kojoj je montirana kaminska peć mogu praviti smetnje pri radu peći. Takođe, svi uređaji ili ventilacija koja pravi podpritisak u prostoriji u kojoj je instalirana peć, mora biti tako podešena da ne napravi dekompresiju koja onemogućava normalan rad peći.

Pre postavljanja peći proveriti promaju dimnjaka jer je ona jedan od ključnih faktora pravilnog funkcionsanja peći. Promaja zavisi od ispravnosti dimnjaka i meteoroloških uslova. Jedan od najjednostavnijih načina za proveru promaje u dimnjaku je pomoću plamena sveće, kao što je prikazano na slici 3. Plamen sveće prineti priključnom otvoru dimnjaka i ako se povija prema otvoru promaja je zadovoljavajuća (slika 3b). Slabo povijanje plamena je pokazatelj loše promaje (slika 3a).




Slika 3a.



Slika 3b.

Ukoliko je promaja u dimnjaku loša (Slika 3a), proveriti ispravnost dimnjaka. Dimnjak treba da se nalazi u unutrašnjosti objekta, a ako je na spoljašnjim zidovima objekta preporučuje se izolacija dimnjaka.



Slika 4.

Nedostaci dimnjaka mogu biti (slika 4):`

1. Dimnjak je niži od vrha krova, mali poprečni presek izlaza,
2. Prevelički nagib,
3. Nagla promena pravca dimnog kanala,
4. Peć ili drugi uređaj priključen na isti dimni kanal,
5. Izbočine u dimnom kanalu,
6. Pukotine,
7. Strano telo ili nakupljena garež,
8. Preduboko utaknuta cev,
9. Ventilator ili drugi uređaj koji stvara podpritisak u prostoriji
10. Nezaptiven ili otvoren otvor za čišćenje

## POTPALA I LOŽENJE

Pre prvog loženja prebrisati sve ofarbane površine peći suvom krpom kako bi se izbeglo sagorevanje nečistoća na peći i stvaranje neprijatnih mirisa.

Potpalu vatre u ložištu obaviti sledećim redosledom:

- regulator primarnog vazduha (Rathgeber) okrenuti maksimalno u suprotnom smeru kazaljke na satu, (sl.1, poz.2)
- regulator sekundarnog vazduha ostaviti otvoren dok se ne pojavi stabilan plamen, a nakon stabilizacije plamena intenzitet gorenja regulisati regulatorom, (sl.1, poz.3),
- otvoriti vrata ložišta kaminske peći,
- u ložište ubaciti materijal za potpalu (usitnjena drva na nenamaščen izgužvan papir),
- izvršiti potpaljivanje,
- zatvoriti vrata ložišta,
- po stvaranju osnovnog žara u ložište ubaciti krupnije komade drva ili briketa i zatvoriti vrata ložišta. Ako se kao gorivo koriste briketi, mora se sačekati da se sva uneta količina goriva zažari pa tek onda smanjiti promaju na pola.
- pri dodavanju goriva, vrata ložišta (sl.1, poz.1) otvorite samo par stepeni, sačekajte 4-5 sekundi, pa ih zatim lagano otvorite širom. Ne otvarajte vrata naglo, jer kada je jak plamen u ložištu, može doći do njegovog izlivanja prema prostoriji.

Regulacijom promaje u peći, regulišete temperaturu, snagu i brzinu sagorevanja goriva, a to se obavlja pokretanjem regulatora primarnog vazduha (sl.1, poz.2). Kombinovanjem primarnog vazduha preko regulatora i sekundarnog vazduha preko poluge iznad vrata ložišta (sl.1, poz. 3) postiže se sagorevanje po želji.

Kaminska peć poseduje pomoćni pribor koji služi da olakša održavanje peći. Koristiti ručicu pepeljare radi lakšeg izvlačenja i nošenja pepeljare sa pepelom.

Za loženje se preporučuju drva i briketi.

Kao gorivo se ne smeju koristiti lož ulje, benzin i slično, zato što se korišćenjem tečnih goriva stvaraju uslovi za oštećenje kaminske peći i eksploziju.

### Pažnja!

- Ne koristiti kao gorivo otpatke organskog porekla, ostatke hrane, predmete od plastike, zapaljive i eksplozivne materijale, čije sagorevanje remeti pravilan rad peći i može izazvati oštećenja i zagađenje životne sredine.
- Povišene spoljašnje temperature mogu izazvati loše strujanje vazduha (promaju) u dimnjaku, pa se preporučuje učestalije loženje u manjim količinama.
- Izbegavati korišćenje peći u slučajevima kada su za rad peći loši meteorološki uslovi i u slučaju jakog vetra, jer se to odražava na potreban podpritisak u dimnjaku. U navedenim slučajevima može doći do povratka dima u prostoriju u kojoj je peć. Potpala je tada otežana.

Preporučujemo loženje na 1h sa visinom goriva u ložištu do 15cm sa unakrsnim ređanjem drva zbog veće promaje.

Nakon svakog punjenja, preporučuje se da peć gori barem 30 minuta sa maksimalnom snagom, kako bi u toj fazi sagorevanja izgoreli sví isparivi sastojci koji su razlog stvaranja kondenzata u peći.

Za ispravan rad peći, potrebno je:

- redovno čišćenje peći i dimnjaka,
- redovno provetrvanje prostorija radi dobrog sagorevanja,
- redovno odstranjivanje pepela iz pepeljare peći,
- nagomilanu šljaku i nesagorele materije redovno uklanjati sa rešetke.

## UPRAVLJANJE RADOM KAMINSKE PEĆI

Potpalu započnite umerenom vatrom u cilju izbegavanja termičkih šokova.

Sledeća količina drva se ubacuje tek nakon što prethodna količina izgori.

Ne dozvoliti zagušenje rešetke pepelom i nesagorelim gorivom. Očistiti rešetku.

Vrata otvoriti polako i pažljivo, nikako naglim povlačenjem, omogućavajući izjednačenje pritisaka u ložištu i prostoriji jer u suprotnom može doći do pojave dima u prostoriji.

Kaminska peć je konstruisana i predviđena za rad pri stalno zatvorenim vratima ložista, izuzev za vreme punjenja gorivom. Ne otvarati vrata bez potrebe.

Drvo mora biti sa maksimalno 20% vlažnosti za maksimalan učinak gorenja. U suprotnom se izdvaja katran i gasovi koji sa vodenom parom stvaraju kreozit. Ukoliko se isti pojavi u većoj meri, može nastati požar u dimnjaku. Požar dimnjaka će najlakše prepoznati po: karakterističnom zvuku koji dolazi iz dimnjaka poput glasnog huktanja, vidljivom plamenu koji izlazi iz dimnjaka, velikoj temperaturi okolnih zidova i karakterističnom mirisu paleži.

Ukoliko dođe do požara preduzmite sledeće korake:

- Odmah pozovite vatrogasnu službu.
- Prigušiti dovod kiseonika u dimnjak i ugasiti peć.
- Ne ubacujte ništa u dimnjak i pripazite da se požar ne proširi na drvenu konstrukciju ili neki drugi gorivi materijal u blizini.
- NIKAKO ne gasiti dimnjak vodom ili sipati vodu u peć
- Požar u dimnjaku možete gasiti samo uređajem sa suvim prahom
- Vodom se može gasiti samo okolni materijal
- Ne hladiti okolne zidove vodom

Napomena:

Ukoliko vatra u peći iz nekog razloga postane opasno jaka preduzmite sledeće mere: zatvorite klapne za vazduh koje obezbeđuju vazduh za sagorevanje.

Ako je neophodno u ložište bacite za tu svrhu pripremljen pesak ili specijalno nezapaljivo protivpožarno čebe.

Poželjno je poedovati protivpožarni aparat.


Pre drugog punjenja očistite rešetku da ne bi sprečili dovod svežeg azduha.  
Pepeljaru redovno čistite vodeći računa da uvek bude mesta za pepeo.

Kaminska peć je predviđena za rad u periodičnom režimu. Za održavanje neophodne nominalne snage, ložište se periodično puni navedenom količinom goriva.

Kaminska peć nije namenjena da radi u režimu trajnog žara ili u režimu akumuliranja toplice.


## 1 – Automatska regulacija rada kaminske peći (regulacija primarnog vazduha)

Brzina sagorevanja, a time i količina toplote koju odaje kaminska peć, zavisi od količine primarnog vazduha za sagorevanje koja se dovodi u prostor ispod rešetke. Regulacija količine primarnog vazduha se ostvaruje automatski pomoću regulatora promaje (Rathgeber – slika 5).




Slika 5. Rathgeber

Prilikom loženja dugme regulatora primarnog vazduha, koje se nalazi na leđnoj strani gornje ploče kaminske peći, okrenuti u položaj maksimalno otvorene klapne u smeru prikazanom na slici 6a. Tokom rada kaminske peći, u zavisnosti od temperature, klapna regulatora će se otvarati i zatvarati automatski. Ukoliko želimo nižu temperaturu od podešene, dugme regulatora okrenuti u željeni položaj minimalno otvorene klapne 6b, čime se klapna regulatora zatvara.



Slika 6a.




Slika 6b.


## II - Regulacija sekundarnog vazduha

Regulator sekundarnog vazduha postaviti u položaj otvoreno (slika 7a) prilikom potpale i držati u tom položaju do trenutka uspostavljanja stabilnog rada peći nakon ubacivanja krupnijih komada drveta ili briketa. Nakon toga, u zavisnosti u kom položaju stoji regulator od toga će zavisiti i intenzitet gorenja. Ukoliko regulator sekundarnog vazduha ostane u otvorenom položaju intenzitet gorenja će biti maksimalan a ako je regulator sekundarnog vazduha u zatvorenem položaju (slika 7b) intenzitet gorenja će biti minimalan.

Regulacija snage kaminske peći se dobija podešavanjem regulatora primarnog i sekundarnog vazduha.



Slika 7a.



Slika 7b.

## INSTALIRANJE KAMINSKE PEĆI U SISTEM ZA VODENO GREJANJE

- Za dovod i odvod vode u sistem etažnog (centralnog) grejanja predviđeni su priključci na kotlu 1“.
- Kaminska peć se može montirati na zatvoreni ili otvoreni sistem centralnog grejanja.


### Montaža na zatvoreni sistem centralnog grejanja

Jedan od načina izvođenja instalacija prikazan je slikom 8.

- Sigurnosni ventil mora biti postavljen u blizini kotla i mora biti podešen na pritisak od maksimalno 3bara (kotao je testiran na 4bara). Spojni vod sigurnosnog ventila mora biti što kraći i ne sme da ima mogućnost zatvaranja. U ovom vodu, takođe, ne sme da postoji ni jedan ventil niti bilo koja druga armatura.
- Zatvoreni ekspanzionalni sud se postavlja blizu kotla i sigurnosni vod mu je kratak. Zapremina ekspanzionog suda se određuje po obrascu:

$$V=0,07 \times V_{\text{vode}}, (\text{l}), \text{ gde je } V_{\text{vode}} \text{ zapremina vode u celom postrojenju.}$$

- Obavezna je ugradnja termičkog osigurača kotla na za to predviđenom mestu. Preporučujemo termički osigurač marke Caleffi 544.
- Obavezna ugradnja odzračnog ventila (po mogućству automatskog) koji se postavlja na najvišoj tački u sistemu.
- Pre puštanja u rad etažne kaminske peći, obavezno odzračiti sistem.



Slika 8. Zatvoreni sistem centralnog grejanja

## Montaža na otvoreni sistem centralnog grejanja

Jedan od načina izvođenja instalacija prikazan je slikom 9.

Kod ovog sistema na polazni vod se postavljaju redom sigurnosni razvodni vod ekspanzionog suda i ventil kotla, a na povratni vod sistema se postavlja ventil kotla, pumpa i ventil. Neposredno ispod otvorenog ekspanzionog suda postavlja se kratka veza između sigurnosnog razvodnog voda i sigurnosnog povratnog voda, koja obezbeđuje zimi da ne dođe do smržavanja vode u ekspanzionom sudu.

Na sigurnosno razvodnom i sigurnosno povratnom vodu ne sme biti nikakve armature. Sam ekspanzioni sud mora da poseduje prelivnu cev kao što se vidi na šemci na slici 9. Zapremina ekspanzionog suda se određuje po obrascu:

$$V=0,07xV_{\text{vode}}, \quad (\text{l}), \text{ gde je } V_{\text{vode}} \text{ zapremina vode u celom postrojenju.}$$


Otvoreni ekspanzionalni sud se postavlja vertikalno iznad najvišeg grejnog tela. Kod otvorenog sistema grejanja je moguć gravitacioni sistem grejanja.

Napomena: Montažu grejanja i puštanje u rad celog sistema isključivo treba poveriti stručnom licu koje garantuje ispravan rad celokupnog sistema grejanja. U slučaju loše projektovanog sistema i eventualnih propusta pri izvođenju radova od strane tog lica, kompletну materijalnu odgovornost snosi isključivo lice kome je poverena montaža sistema grejanja a ne proizvođač, zastupnik ili prodavac kotla.

### Važno

- Instaliranje kaminske peći treba da izvrši stručno lice prema odgovarajućem projektu. Konstrukcija kaminske peći omogućuje priključivanje na zatvoreni ili otvoreni sistem grejanja. Svi priključci moraju biti dobro zaptiveni i pritegnuti. Pre puštanja u rad, kompletну instalaciju treba ispitati vodom pod pritiskom od 3bara.
- Pri ugradnji sigurnosnog ventila obratiti pažnju na direktno povezivanje sa vodovodom i kanalizacijom, kao i na to da ventili (slavine) uvek moraju biti otvoreni.
- Ako se koristi armirano crevo za povezivanje sa drenažnim odvodom, ono mora da bude udaljeno od zadnje strane kaminske peći

Pri prvom loženju potrebno je ispitati ispravnost ventila kratkotraјnim pregrevanjem do 100°C, ispitati ispravnost regulatora promaje i instalacije za razvod tople vode do radijatora, kao i samih radijatora.



Ventil sigurnosti

Pumpa

Ventil

Odzračni sud

Automatsko odzračno lonče

Spojni vod

Prelivna cev sa ventilom

Vod za punjenje i praznjenje  
sistema

Visinska razlika u korist  
kotla na mrežu

H



Slika 9. Otvoreni sistem centralnog grejanja

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE KAMINSKE PEĆI

Redovnim i pravilnim čišćenjem omogućavate ispravan rad i produžetak veka trajanja kaminske peći. Sva čišćenja, spoljnih površina ili unutrašnjosti se uvek obavljaju na hladnoj peći.

Čišćenje spoljašnjih površina - obavlja se mekom krpom koja neće oštetiti površine kaminske peći. Sredstva za čišćenje hemijskog porekla oštećuju površine kaminske peći i ne mogu se koristiti. Bojene površine ne čistiti abrazivnim sredstvima.

Čišćenje unutrašnjih površina - pri čišćenju kaminske peći koristiti zaštitne rukavice. Očistiti unutrašnje zidove ložišta kaminske peći od nagomilane gareži, pokupiti sitne i nesagorele komade sa rešetke, očistiti pepeljaru i nagomilani pepeo u unutrašnjosti kaminske peći.

Čišćenje staklenih površina - staklo ložišta se tokom eksploatacije kaminske peći može zaprljati. Za čišćenje koristiti blage deterdžente. Ne koristiti abrazivna sredstva jer se površina stakla može oštetiti. Staklo čistiti tek kada se ohladi.

Čišćenje i održavanje dimnjaka - čišćenje i kontrola dimnjaka se preporučuje bar jednom godišnje kao i nakog dužeg prekida rada. Redovnim održavanjem i kontrolom dimnjaka sprečiće te nastanak požara i loš rad peći.

## NEPRAVILNOSTI U RADU. PREPORUKE ZA NJIHOVO OTKLANJANJE

U narednoj tabeli, prikazane su najčešće nepravilnosti u radu i preporuke za njihovo uklanjanje. Tabela: Prikaz najčešćih smetnji u radu, mogućih uzroka i načina otklanjanja.

Nepravilnosti	Mogući uzrok	Otklanjanje nepravilnosti
peć slabo greje	<input type="checkbox"/> nepravilno rukovanje <input type="checkbox"/> loš dimnjak	<input type="checkbox"/> pažljivo pročitati i pridržavati se uputstva <input type="checkbox"/> u slučaju da je i pored ispunjenja svih uslova iz uputstva nepravilnosti u radu i dalje prisutna, obratiti se servisu
poteškoće u paljenju vatre	<input type="checkbox"/> zatvoren regulator dovoda vazduha <input type="checkbox"/> vlažna drva <input type="checkbox"/> nedostatak kiseonika	<input type="checkbox"/> otvoriti regulator dovoda vazduha i obezbediti dovod primarnog vazduha <input type="checkbox"/> koristiti suva drva <input type="checkbox"/> provetriti prostoriju da bi se obezedio dotok svežeg vazduha
dim se vraća u prostoriju	<input type="checkbox"/> zatvoren regulator dovoda vazduha <input type="checkbox"/> nedovoljna promaja <input type="checkbox"/> neočišćen pepeo sa rešetke	<input type="checkbox"/> otvoriti regulator dovoda vazduha i obezbediti dovod primarnog vazduha <input type="checkbox"/> pažljivo pročitati uputstvo i primeniti savete za obezbeđivanje promaje <input type="checkbox"/> očistiti rešetku
staklo vrata ložišta garave za kratko vreme	<input type="checkbox"/> vlažna drva <input type="checkbox"/> previše unetog goriva <input type="checkbox"/> nedovoljna promaja <input type="checkbox"/> zatvoren dovod sekundarnog vazduha	<input type="checkbox"/> koristiti suva drva <input type="checkbox"/> videti predloženu količinu goriva za sagorevanje datu u uputstvu <input type="checkbox"/> proveriti spoj sa dimnjakom <input type="checkbox"/> pažljivo pročitati uputstvo i primeniti savete za obezbeđivanje sekundarnog vazduha
nedovoljna toplota radijatora – manja od 50°C	<input type="checkbox"/> nepravilno rukovanje <input type="checkbox"/> loš dimnjak <input type="checkbox"/> predimenzionisan sistem grejanja <input type="checkbox"/> vazduh u sistemu <input type="checkbox"/> nedovoljna snaga pumpe	<input type="checkbox"/> pažljivo pročitati i pridržavati se uputstva <input type="checkbox"/> isključiti iz sistema višak radijatora ako snaga radijatora u sistemu nadmašuje snagu koju kaminska peć predaje vodi <input type="checkbox"/> ispustiti vazduh iz sistema

## OPŠTE NAPOMENE

Ako su zadovoljene sve preporuke za instaliranje, regulaciju u radu i čišćenje, date ovim uputstvom, kaminska peć predstavlja provereno siguran aparat za korišćenje u domaćinstvu.

Pre instaliranja kaminske peći, ukloniti ambalažu. Vodite računa o mogućim povredama jer su drvene letve povezane ekserima. Plastičnu kesu odložite na za to određeno mesto u skladu sa propisima. Staru peć koju više ne želite da koristite odložite na za to određeno mesto u skladu sa propisima.

Sve reklamacije, ocenjene kao neispravnosti ili loše funkcionisanje peći, treba prijaviti fabričkom ili ovlašćenom servisu telefonom ili u pisanoj formi uz fiskalni račun. Svi kontakt podaci dati su na kraju ovog uputstva.

Svaku neispravnost na peći, uklanja isključivo fabrički servis.

Ukoliko neovlašćena lica izvrše servisiranje ili bilo kakve popravke i prepravke na peći, vlasnik peći gubi pravo na servis garantovan garancijom proizvođača.

Nabavka rezervnih delova vrši se isključivo preko fabričkog servisa, na osnovu pozicija i slika u ovom uputstvu ili nazivima istih.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se kupac ne pridržava uputstva za upotrebu i instaliranje kaminske peći.

## SAVETI ZA ZAŠТИTU OKOLINE


### Pakovanje


- Materijal za pakovanje se može 100 % reciklirati.
- Kod odlaganja na otpad, pridržavati se lokalnih propisa.
- Materijal za pakovanje ( plastične kese, delovi od polistirena-stiropora itd.) treba držati dalje od domašaja dece, pošto je potencijalni izvor opasnosti.
- Vodite računa o bezbednosti prilikom uklanjanja i odlaganja drvenih letvi jer su povezane oštrim ekserima i klamericama.

### Proizvod

- Uredaj je izrađen od materijala koji se mogu reciklirati. Pri odlaganju na otpad, pridržavati se važećih zakona o zaštiti životne sredine.
- Upotrebljavati samo preporučene vrste goriva.
- Zabranjeno je spaljivanje neorganskog i organskog otpada (plastika, iverica, tekstil, nauljeno drvo itd.), jer se pri sagorevanju oslobađaju kancerogene i toksične materije.

## KAMINSKA PEĆ NA ČVRSTO GORIVO TS-L HYDRO





1. Korpus kaminske peći
2. Regulator sekundarnog vazduha
3. Podloška nogice
4. Vijak nogice
5. Čaura regulatora sekundarnog vazduha
6. Vijak regulatora sekundarnog vazduha
7. Dugme osovine regulatora primarnog vazduha
8. Osovina regulatora primarnog vazduha
9. Čaura osovine regulatora primarnog vazduha
10. Leđni vermiculit
11. Vijak ukrasnih leđa
12. Navrtka vijka ukrasnih leđa
13. Podloška vijka ukrasnih leđa
14. Ukrasna leđa
15. Pepeljara
16. Leda kaminske peći
17. Donji deflektor
18. Gornja ukrasna ploča
19. Priklučak dimovodne cevi
20. Vijak priklučka dimovodne cevi
21. Navrtka vijka priklučka dimovodne cevi
22. Podloška vijka priklučka dimovodne cevi
23. Podloška vrata
24. Graničnik ručice
25. Podloška graničnika ručice
26. Navrtka graničnika ručice
27. Vijak ručice
28. Navrtka ručice
29. Tanjirasta podloška ručice
30. Vijak leđa kaminske peći
31. Vijak ukrasne gornje ploče
32. Navrtka nogice
33. Samotna opeka ložišta
34. Gornja ploča sa deflektorem
35. Vijak gornje ploče sa deflektorem
36. Odbojnik u ložištu
37. Rešetka
38. Ručica pepeljare
39. Podsklop vrata
40. Nogica
41. Kotao
42. Ram kotla
43. Vijak rama kotla
44. Navrtka vijka rama kotla
45. Podloška vijka rama kotla
46. Vijak fronta donji
47. Vijak fronta
48. Vijak fronta srednji
49. Regulator primarnog vazduha (Rathgeber)
50. Pločica regulatora primarnog vazduha
51. Vijak regulatora primarnog vazduha
52. Vijak korpusa leđni
53. Ručica vrata
54. Staklo
55. Vrata
56. Bezazbestna samolepljiva vrpca stakla
57. Bezazbestna samolepljiva zaptivna vrpca
58. Vijak vrata (konusna glava)
59. Vijak vrata (cilindrična glava)
60. Horizontalni duži držač vrpce
61. Vertikalni duži držač vrpce
62. Vertikalni kraći držač vrpce
63. Horizontalni kraći držač vrpce
64. Držač stakla





## IZJAVA GARANCIJE

Garancija je važeća od dana nabavke što kupac dokazuje overenim i potpisanim Protokolom.


Protokol sadrži detalje adrese kupca, datuma, potpis i pečat prodavca ili njegovog servisera. Detaljan Protokol o garanciji mora biti izrađen od strane prodavca TIM SISTEM proizvoda.

Garancija će biti priznata pod sledećim uslovima:

- Proizvodom je rukovano u skladu sa ovim Uputstvom.
- Proizvod nije fizički oštećen.
- Protokol o garanciji je overen od strane prodavca TIM SISTEM proizvoda ili njegovog servisera.

Naziv proizvoda	Serijski broj	Datum kupovine	Potpis i pečat prodavca ili njegovog servisera
TS-L HYDRO			

## **BELEŠKE:**



**TIM SISTEM d.o.o.**  
Prva industrijska 9  
22330 Nova Pazova, Srbija  
tel: +381 22 328 076  
fax: +381 22 328 076  
e-mail: [office@timsistem.rs](mailto:office@timsistem.rs)  
[www.timsistem.rs](http://www.timsistem.rs)